

## 6. Программирование.

### Добавление брелоков

- выбрать соответствующий выход (Реле1, Реле2) путем установки/снятия - перемычки Jmp3 (установлена – Реле1, снята – Реле2);
- коротко нажать кнопку “Prog” (индикатор Led, после серии вспышек загорится оранжевым цветом);
- нажать поочередно требуемые кнопки на брелоках (подтверждение регистрации кнопки брелока к выбранному выходу сопровождается серией вспышек индикатора Led);
- выйти из программирования коротко нажав кнопку “Prog”.

### Удаление брелоков (полное стирание).

- коротко нажать кнопку “Prog” (индикатор Led, после серии вспышек загорится оранжевым цветом);
- нажать и удерживать кнопку “Prog” до зажигания индикатора Led *зеленым*, а затем *красным* цветом, после чего отпустить кнопку;

емник произведет очистку памяти от кодов брелоков и автоматически выйдет из режима программирования.

### Задание длительности работы выхода.

- выбрать соответствующий выход (Реле1, Реле2) путем установки/снятия перемычки Jmp3 (установлена – Реле1, снята – Реле2);
- коротко нажать кнопку “Prog” (индикатор Led, после серии вспышек загорится оранжевым цветом);
- нажать и удерживать кнопку “Prog” до зажигания индикатора Led *зеленым* цветом, после чего отпустить;
- установить время работы выхода, коротко нажимая кнопку “Prog” требуемое количество раз (1 нажатие – 1 секунда);
- выйти из программирования нажав и удерживая кнопку “Prog” до зажигания индикатора Led *красным* цветом, после чего отпустить.

## 7. Заводские установки:

- количество активных каналов – 2;
- режим работы выхода 1 – импульсный, длительность 1 сек;
- режим работы выхода 2 – импульсный, длительность 1 сек.